

SPAAN

MADE IN
SPAIN

HONDA REBEL 500

Istruzioni di montaggio di Sissybar / Portapacchi

(1) Piastre laterali

Le piastre laterali del sissybar sono posizionate sui supporti che fiancheggiano il parafango posteriore.

Assemblaggio piastre laterali. Rimuovere le viti originali. Posizionare le rondelle incluse nel kit sul supporto e su di esse, le piastre laterali del sissybar SPAAN. Fissali con le viti **M8x25** incluse nel kit.

(2) Montanti Sissybar - arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (alta o bassa) o nel caso di un portabagagli o un portabagagli TC, il portapacchi si arcata alle piastre laterali SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portabagagli o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. In tutti i Portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.

(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

