

TRIUMPH BONNEVILLE T120 Montageanleitung für Sissybar

Die Sissybar muss durch Entfernen des Originalgriffs **A** des Motorrads zusammengebaut werden (**Bild 1**). Der Griff muss mit zwei Schrauben **B** auf jeder Seite befestigt werden (**Bild 1**).

Die SPAAN-Sissybar sollte in denselben Ankern des Griffs befestigt werden (**Bild 2**).

Verbinden Sie das Set mit vier Schrauben **M5x10**, die dem Kit beiliegen. (Auf der Rückseite des Pads ist die Position der Fäden mit vier Löchern im Stoff markiert) (**Bild 3**).

