

TRIUMPH BONNEVILLE T120 Instrucciones montaje Respaldo

Para montar el respaldo es necesario quitar el asa original **A** de la moto (**Imagen 1**). El asa va fijada con dos tornillos **B** en cada lado (**Imagen 1**).

En los mismos anclajes del asa debe fijarse el respaldo **SPAAN** (**Imagen 2**).

Fijar la almohadilla con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas) (**Imagen 3**).

