

TRIUMPH BONNEVILLE T120 Instructions de montage Sissybar

Le sissybar doit être assemblé en retirant la poignée d'origine **A** de la moto (**image 1**). La poignée doit être fixée avec deux vis **B** de chaque côté (**image 1**).

Le sissybar SPAAN doit être fixé dans les mêmes ancrages de la poignée (**Image 2**).

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du coussin est marqué par quatre trous dans le tissu la position des fils) (**Image 3**).

