

TRIUMPH BONNEVILLE T120 Istruzioni di montaggio Sissybar

Il sissybar deve essere assemblato rimuovendo la maniglia originale **A** della motocicletta (**immagine 1**). L'impugnatura deve essere fissata con due viti **B** su ciascun lato (**immagine 1**).

Il sissybar SPAAN deve essere fissato nelle stesse ancore della maniglia (**Immagine 2**).

Unire il set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è indicata con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili) (**Immagine 3**).

