

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## HONDA REBEL 500

### Instructions de montage du pare-carter

- **Partie inférieure:** Le pare-carter est ancrée dans sa partie inférieure à la vis de fixation du tube de châssis et de la plaque d'ancrage du moteur; ceci est indiqué par une flèche dans l'**image 1**.
- **Partie supérieure:** La fourche du kit SPAAN est placée de manière à serrer le tube du cadre à l'intérieur et, après avoir traversé les trous de la plaque supérieure de le pare-carter, elle est fixée avec les écrous et leurs rondelles correspondantes. Indiqué par deux flèches dans l'**image 2**.

**IMPORTANT.** Les deux parties du pare-carter sont différentes. Sur la plaque supérieure de chacun d'eux, sa partie interne est marquée d'une lettre D qui correspond au côté droit de la moto et d'un Y qui correspond au côté gauche.

