

SPAAN



MONTAGEANLEITUNG FÜR GEPÄCKTRÄGER

Der **SPAAN**-Gepäckträger ersetzt den Originalgriff für den Beifahrer und wird an derselben Stelle verankert. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Originalgriff befestigt ist. Anstelle des Griffs wird der Gepäckträger angebracht. Befestigen Sie es mit den Originalschrauben und den im Kit enthaltenen Muttern und Unterlegscheiben.

