

SPAAN



INSTRUCCIONES MONTAJE PORTAEQUIPAJES

El Portaequipajes **SPAAN** sustituye al asidero original para el pasajero y va anclado en su mismo lugar.

Quitar los cuatro tornillos que fijan el asidero original.

Colocar en lugar del asidero el Portaequipajes. Fijarlo con los tornillos originales y las tuercas y arandelas del kit.

