

SPAAN



INSTRUCTIONS DE MONTAGE PORTE-BAGAGES

Le porte-bagages **SPAAN** remplace la poignée d'origine pour le passager et s'ancre à son même endroit. Retirez les quatre vis qui fixent la poignée d'origine. Place du porte-bagage à la place de la poignée. Fixez-le avec les vis d'origine et les écrous et rondelles inclus dans le kit.

