



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTAPACCHI

Il portapacchi **SPAAN** sostituisce la maniglia originale per il passeggero ed è ancorato nella stessa sede. Rimuovere le quattro viti che fissano la maniglia originale.

Luogo del portapacchi al posto della maniglia. Fissarlo con le viti originali e i dadi e rondelle inclusi nel kit.

