

HYOSUNG AQUILA GV 125S/300S BOBBER INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

El respaldo SPAAN va colocado sobre los laterales de la moto que fijan el guardabarros trasero.

Colocar las placas laterales del respaldo, poniendo entre las placas y la moto los casquillos del kit de $\varnothing 20 \times 13$ delante y $\varnothing 20 \times 30$ detrás. Utilizar los tornillos de **M8x80** delante y **M8x70** detrás. Usar las tuercas originales para fijar el conjunto.



(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

