

SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Die **SPAAN**-Rückenseitenplatten passen über die hinteren Kotflügelverkleidungen. Um sie zu montieren, entfernen Sie die Originalschrauben. Legen Sie vorne eine Gummischeibe zwischen Seite und Chassis und befestigen Sie diese mit der **M10x50**-Schraube und der **M10**-Unterlegscheibe. Platzieren Sie am hinteren Teil eine Gummischeibe und dann die **20x6x10**-Buchse und befestigen Sie sie mit der **M10x50**-Schraube, der **M10**-Unterlegscheibe und der selbstsichernden Mutter, die im Kit enthalten sind.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

