



INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Les plaques latérales du dossier **SPAAN** s'adaptent sur les garnitures d'aile arrière. Pour les monter, retirez les vis d'origine. Placez une rondelle en caoutchouc à l'avant entre le côté et le châssis et fixez-les avec la vis **M10x50** et la rondelle **M10**. Sur la partie arrière, placez une rondelle en caoutchouc puis la douille **20x6x10** et fixez-les avec la vis **M10x50**, la rondelle **M10** et l'écrou autobloquant inclus dans le kit.





(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis M6x20 et écrous M6 inclus dans le kit. Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.





(4) <u>Pad</u>

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).



