

HYOSUNG AQUILA GV 125 S BOBBER / GRAND VOYAGE

Instrucciones montaje Protector de Motor

Parte inferior: Fijar el lado derecho, en el lugar que puede verse en la **imagen 1**. Previamente hay que quitar el tornillo original. Utilizar para fijar el protector de motor, el tornillo de **M10/125x160** del kit.

En el lado izquierdo, fijar con el mismo tornillo pasante anterior como puede verse en la **imagen 2**.

Parte superior: Fijar el protector de motor en el lado derecho como se indica en la **imagen 3**, abrazando el tubo del bastidor con el abarcón del kit.

En el lado izquierdo anclar de la misma manera. **Imagen 4**.

