

HYOSUNG AQUILA GV 125 S BOBBER / GRAND VOYAGE

Istruzioni di montaggio paramotore

Parte inferiore: fissare il lato destro, nel punto visibile nell'immagine 1. In precedenza è necessario rimuovere la vite originale. Utilizzare la vite **M10/125x160** inclusa nel kit, per fissare il paramotore.

Sul lato sinistro, fissare con la stessa vite passante precedente come si vede nell'immagine 2.

Parte superiore: Fissare il paramotore sul lato destro come mostrato in immagine 3, abbracciando il tubo del telaio con la campata inclusa nel kit.

Sul lato sinistro ancorare allo stesso modo. Immagine 4

