

INDIAN CHIEFTAIN

SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der SPAAN-Rückenlehne werden an den oberen Ankern der Originalkoffer befestigt. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist. Trennen Sie den Koffer vom Motorrad und positionieren Sie die Seitenplatte der Rückenlehne so, dass ihre Löcher mit der Position der Schrauben übereinstimmen. Platzieren Sie die Buchsen aus dem SPAAN-Kit zwischen der Seitenplatte und dem Gehäuse. Befestigen Sie die Baugruppe mit den Schrauben des Satzes und den dazugehörigen Unterlegscheiben.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

