

## INDIAN CHIEFTAIN

### INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

#### (1) Placas laterales

Las placas laterales del respaldo SPAAN van fijadas en los anclajes superiores de las maletas originales.

Quitar los dos tornillos que fijan la maleta. Separar la maleta de la moto y posicionar la placa lateral del respaldo para que coincidan sus taladros con la posición de los tornillos. Colocar entre la placa lateral y la maleta los casquillos del kit SPAAN.

Fijar el conjunto con los tornillos del kit y sus arandelas.



#### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

#### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



#### (4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

