

## INDIAN CHIEFTAIN

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

#### (1) Plaques latérales

Les plaques latérales du kit SPAAN se fixent sur les ancrages supérieurs des valises d'origine.

Retirez les deux vis qui fixent le boîtier. Séparez la valise de la moto et positionnez la plaque latérale de manière à ce que ses trous coïncident avec la position des vis. Placez les bagues du kit SPAAN entre la plaque latérale et le boîtier. Fixez l'ensemble avec les vis du kit et leurs rondelles.



#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

