

INDIAN CHIEFTAIN

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastra laterale

Le piastre laterali dello schienale SPAAN si fissano sugli ancoraggi superiori delle valigie originali.

Rimuovere le due viti che fissano la custodia. Separare la valigia dalla moto e posizionare la piastra laterale dello schienale in modo che i suoi fori coincidano con la posizione delle viti. Posizionare le boccole del kit SPAAN tra la piastra laterale e la custodia.

Fissare il tutto con le viti del kit e relative rondelle.



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

