

SPAIN



MITT 125 TWIN

KEEWAY V-CRUISER 125/V302C - KEEWAY RK V125C

BENDA FOX 125/FOX 300

Montageanleitung für Motorschutzbügel

Entfernen Sie im oberen Teil die Schrauben, mit denen die Kühlerabdeckung befestigt ist (**Bild 1**). Passen Sie die Löcher in der Platte an die Löcher in der Kühlerabdeckung an und befestigen Sie die Baugruppe mit den im Kit enthaltenen **M6x40**-Schrauben. Auf jeder Seite muss eine **Ø20x14x8,5**-Buchse zwischen den Verbindungsschienenplatten und der Kühlerabdeckung angebracht werden. Sobald die Motorschutzbügel auf ihrem oberen Teil platziert ist, ohne die Schrauben festzuziehen, wird sie im unteren Teil befestigt..

Untere Verankerung: Entfernen Sie die in **Bild 3** gezeigte Schraube (auf der rechten Seite befindet sich eine Mutter). Platzieren Sie die Gewindestange **M10x285**. Verankern Sie den unteren Teil der Motorschutzbügel beidseitig an dessen Enden. Zwischen den Motorschutzbügel und dem Motorradrahmen muss auf jeder Seite eine **Ø20x30x10,5**-Buchse angebracht werden. Verwenden Sie zur Befestigung die selbstsichernden **M10**-Muttern und die Unterlegscheiben. Ziehen Sie die Muttern nicht fest. **Bild 4**. Ziehen Sie alle Schrauben fest..

