

SPAIN



MITT 125 TWIN

KEEWAY V-CRUISER 125/V302C - KEEWAY RK V125C

BENDA FOX 125/FOX 300

Instrucciones de montaje Protector de Motor

Anclaje superior: Quitar los dos tornillos que fijan el cubrerradiador (**imagen 1**). Hacer coincidir los taladros de la pletina con los taladros del cubrerradiador y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x40** del kit con sus correspondientes arandelas planas. Se deben colocar entre las pletinas de la defensa y el cubrerradiador un casquillo de **Ø20x14x8,5** a cada lado. Una vez colocado el protector de motor en su parte superior, sin apretar los tornillos, se fija en su parte inferior.

Anclaje inferior: Quitar el tornillo señalado en la **imagen 3** (lleva tuerca en el lado derecho). Colocar la varilla roscada de **M10x285**. Anclar en sus extremos la parte inferior del protector de motor en ambos lados. Se deben colocar entre las pletinas de la defensa y el bastidor de la moto un casquillo de **Ø20x30x10,5** a cada lado. Utilizar para fijarlo las tuercas autoblocantes de **M10** y las arandelas. **Imagen 4**. Finalizar apretando toda la tornillería.

