

SPAIN



MITT 125 TWIN

KEEWAY V-CRUISER 125/V302C - KEEWAY RK V125C

BENDA FOX 125/FOX 300

Instructions de montage Pare-Carter

Dans la partie supérieure, retirez les vis qui fixent le couvercle du radiateur (**image 1**). Faites correspondre les trous de la plaque avec les trous du couvercle du radiateur et fixez l'ensemble avec les vis **M6x40** et qui sont incluses dans le kit. Une douille **Ø20x14x8,5** de chaque côté doit être placée entre les plaques de le Pare-Carter et le cache radiateur. Une fois le Pare-Carter posée sur sa partie haute, sans serrer les vis, elle est fixée sur sa partie basse..

Ancrage inférieur : Retirez la vis indiquée sur l'**image 3** (elle a un écrou sur le côté droit). Placer la tige filetée **M10x285**. Ancrez la partie inférieure de le Pare-Carter des deux côtés à ses extrémités. Une douille **Ø20x30x10,5** de chaque côté doit être placée entre les plaques de le Pare-Carter et le cadre de la moto. Utilisez les écrous autobloquants **M10** pour le fixer et les rondelles. Ne serrez pas les écrous. **Image 4**. Serrez toutes les vis.

