

SPAIN



MITT 125 TWIN

KEEWAY V-CRUISER 125/V302C - KEEWAY RK V125C

BENDA FOX 125/FOX 300

Istruzioni per il montaggio Tubo Paramotore

Nella parte superiore, rimuovere le viti che fissano il coperchio del radiatore (**immagine 1**). Far coincidere i fori della piastra con i fori del copriradiatore e fissare l'assieme con le viti **M6x40** e che sono incluse nel kit. Tra le piastre del Tubo Paramotore e il copriradiatore deve essere interposta una boccola **Ø20x14x8,5** per lato. Una volta posizionata il Tubo Paramotore nella sua parte superiore, senza serrare le viti, viene fissata nella sua parte inferiore.

Ancoraggio inferiore: Rimuovere la vite indicata nell'**immagine 3** (ha un dado sul lato destro). Posizionare la barra filettata **M10x285**. Fissare la parte inferiore del Tubo Paramotore su entrambi i lati alle estremità. Tra le piastre delle barre stradali e il telaio della motocicletta deve essere interposta una boccola **Ø20x30x10,5** per lato. Utilizzare i dadi autobloccanti **M10** per fissarlo e le rondelle. Non serrare i dadi. **Immagine 4**. Serrare tutte le viti.

