

**KEEWAY V-CRUISE 125/ V302C/ BD125 / BD300**  
**BENDA FOX 125 / 300 / Chinchilla 125-300**  
**SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG**

**(1) Seitenplatten**

Die SPAAN-Rückenseitenplatten passen auf die hinteren Kotflügelverkleidungen. Entfernen Sie die Originalschrauben. Platzieren Sie vorne eine Gummischeibe zwischen Seitenplatte und Chassis und befestigen Sie diese mit der **M10x50**-Schraube und der **M10**-Unterlegscheibe. Platzieren Sie am hinteren Teil eine Gummischeibe und dann die **20x6x10**-Buchse und befestigen Sie sie mit der **M10x50**-Schraube, der **M10**-Unterlegscheibe und der selbstsichernden Mutter, die im Kit enthalten sind.



**(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen**

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

**(3) Gestell**

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



**(4) Kissen**

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

