

KEEWAY V-CRUISE 125/ V302C/ BD125 / BD300
BENDA FOX 125 / 300 / Chinchilla 125-300
INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

Las placas laterales del respaldo SPAAN van colocadas sobre los embellecedores del guardabarros traseros. Para montarlas, quitar los tornillos originales. Colocar en la parte delantera entre el lateral y el chasis una arandela de goma y fijarlos con el tornillo **M10x50** y la arandela **M10**. En la parte trasera, colocar una arandela de goma y después el casquillo **20x6x10** y fijarlos con el tornillo **M10x50**, la arandela **M10** y la tuerca autofrenante incluidos en el kit.



(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

