

KEEWAY V-CRUISE 125/ V302C/ BD125 / BD300  
BENDA FOX 125 / 300 / Chinchilla 125-300  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

## (1) Piastra laterale

Le piastre laterali dello schienale SPAAN si adattano ai rivestimenti del parafango posteriore. Rimuovere le viti originali. Posiziona una rondella di gomma nella parte anteriore tra la piastra laterale e il telaio e fissali con la vite **M10x50** e la rondella **M10**. Sulla parte posteriore posizionare una rondella in gomma e poi la boccola **20x6x10** e fissarle con la vite **M10x50**, rondella **M10** e dado autobloccante compresi nel kit.



## (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

## (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



## (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

