

# SPAAN



## TRIUMPH SPEEDMASTER

### Istruzioni di montaggio del sissybar

Il sissybar SPAAN si monta rimuovendo la maniglia originale della moto. La maniglia si fissa con due viti su ogni lato.

Lo schienale deve essere fissato agli stessi ancoraggi della maniglia con le viti **M8x20** incluse nel kit.

Unire il pad con quattro viti **M5x10** incluse nel kit. La posizione delle filettature è contrassegnata sul retro del pad con quattro fori.

