

SPANN



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR

Per montare lo sissybar è necessario rimuovere la maniglia originale della moto. La maniglia è fissata con due viti su ogni lato.

Lo sissybar deve essere fissato agli stessi ancoraggi della maniglia posizionando le boccole 14x14x8 tra il telaio e la piastra laterale e fissando il gruppo con le viti a brugola M6x50 e le rondelle M6 incluse nel kit.

Installare il tampone con quattro viti M5x10 in dotazione nel kit. La posizione delle filettature è contrassegnata sul retro del tampone con quattro fori sul tessuto.

