

SPANN



QJMOTOR SRV 125

Istruzioni di montaggio staffe Klick Fix

La staffa della borsa Klick Fix deve essere fissata alle staffe del parafango posteriore su entrambi i lati del parafango posteriore.

Posizionare la staffa della borsa nella posizione mostrata nell'immagine.

Anteriore: posizionare le due boccole $\varnothing 18 \times 7$ del kit tra la staffa della borsa e la staffa del parafango. Fissare con la vite **M6x40**.

Posteriore: posizionare le boccole $\varnothing 18 \times 30$ + $\varnothing 18 \times 17$ tra la staffa della borsa e la staffa del parafango. Fissare con la vite **M8x70**.

