

### VERKLEIDUNG MONTAGEANLEITUNG

- Es gibt vier Klemmen mit zwei verschiedenen Durchmessern, die im Kit enthalten sind. Abgesehen von ihrem Durchmesser unterscheiden sich die Klammern in ihrer Form und sie haben Einstellungen. Jeder von ihnen sollte mit der längsten Lasche auf der Außenseite platziert werden, wie Sie auf den Bildern sehen können.

**Reihenfolge der Montage. Bild 1.** Platzieren Sie die kleine Klemme oben. (Öffnen Sie die Klemme, damit sie eingeführt werden kann). Befestigen Sie es mit einer **M6x35** Schraube, einer flachen Unterlegscheibe an der Außenseite und einer breitrempigen Unterlegscheibe an der Innenseite, neben der Mutter. **(A)**

-Platzieren Sie die kleine Klemme oben. (Öffnen Sie die Klemme, damit sie eingeführt werden kann). Befestigen Sie es mit einer **M6x35** Schraube, einer flachen Unterlegscheibe an der Außenseite und einer breitrempigen Unterlegscheibe an der Innenseite, neben der Mutter. **(A)**

**Bild 2** Befestigen Sie die vertikale Stützplatte an den zwei Klemmen mit **M6x16** Schrauben und breitrempigen Scheiben auf beiden Seiten **(B)**.

- Befestigen Sie die große Winkelplatte an der vertikalen Stützplatte in der Position, die auf dem Bild zu sehen ist, und platzieren Sie eine **Ø20x13** Buchse zwischen ihnen. **(C)** Befestigen Sie es mit einer **M6x25** Schraube und breitrempigen Unterlegscheiben auf beiden Seiten.

- **Bild 3.** Befestigen Sie die kleine Winkelplatte an ihrer längsten Seite am Ende der vertikalen Trägerplatte mit Schrauben M6x16 und breitrempigen Scheiben **(D)**.

-Machen Sie die gleichen Operationen auf der anderen Seite des Motorrads. Lassen Sie die Schrauben vorsichtig angezogen, um die endgültige Position einstellen zu können, außer denen, die die Klemmen befestigen. (Klemmen schließen nicht vollständig, auch wenn sie festgezogen sind).

- **Bild 4.** Befestigen Sie die Verkleidung an ihrem oberen Teil an den abgewinkelten Platten mit zwei **M6x16** Schrauben, einer flachen Unterlegscheibe an der Außenseite und einer breitrempigen Unterlegscheibe an der Innenseite **(E)**.

- **Bild 5.** Befestigen Sie die Verkleidung an ihrem unteren Teil an den großen Winkelplatten mit zwei **M6x16** Schrauben, einer flachen Unterlegscheibe an der Außenseite und einer breitrempigen Unterlegscheibe an der Innenseite **(F)**.

- Adjust the position of the panel and once it is centered you must tighten the screws, first those that connect the panel to the angle panels and then gradually all the others. The screws that secure the panel to the panels must be tightened slightly to prevent the material from breaking.

- Sowohl die Klammern als auch alle Platten sind aus rostfreiem Stahl.

