

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLA CARENZIA

- Ci sono quattro morsetti di due diverse misure di diametro, inclusi nel kit. Oltre al loro diametro, le pinze hanno forma diversa e hanno impostazioni. Ognuno di essi deve essere posizionato con il gancio più lungo all'esterno, come si può vedere nelle immagini.

Ordine di assemblea. Immagine 1. Posizionare il morsetto in alto. (Aprire il morsetto in modo che possa essere inserito). Fissarlo con una vite **M6x35**, rondella piatta sulla parte esterna e rondella a tesa larga nella parte interna, accanto al dado. **(A)**

- Posizionare il morsetto grande sulla parte inferiore, il più lontano possibile dal primo morsetto (vedere l'immagine). Correggilo come il precedente **(A)**. Su entrambi i morsetti, il capocorda lungo deve essere rivolto frontalmente, parallelamente ai morsetti su entrambi i lati.

- **Immagine 2** Fissare la piastra di supporto verticale ai due morsetti con viti **M6x16** e rondelle a larga banda su entrambi i lati **(B)**.

- Fissare la grande piastra angolata alla piastra di supporto verticale nella posizione visibile nell'immagine, inserendo una boccola **Ø20x13** tra di loro. **(C)** Fissarlo con una vite **M6x25** e rondelle a larga tesa su entrambi i lati.

- **Immagine 3.** Fissare la piccola piastra angolata, sul lato più lungo, all'estremità della piastra di supporto verticale con viti **M6x16** e rondelle a tesa larga **(D)**.

- Fai le stesse operazioni sull'altro lato della moto. Lasciare le viti serrate delicatamente per poter regolare la posizione finale, ad eccezione di quelle che fissano i morsetti. (I morsetti non si chiudono completamente anche quando sono serrati).

- **Immagine 4.** Fissare la carenatura sulla sua parte superiore alle piastre angolate con due viti **M6x16**, rondella piatta sulla parte esterna e rondella a tesa larga sul lato interno **(E)**.

- **Immagine 5.** Fissare la carenatura nella parte inferiore alle grandi piastre angolari con due viti **M6x16**, rondella piatta all'esterno e rondella larga all'interno **(F)**.

- Regola la posizione della carenatura e una volta centrata deve stringere le viti, prima quelle che si uniscono alla carenatura alle placche angolate e poi progressivamente tutte le altre. Le viti che fissano la carenatura alle piastre devono essere serrate con moderazione per evitare di rompere il materiale.

- Sia i morsetti che tutti i piatti sono fatti di acciaio inossidabile.

