

VICTORY /JACKPOT/ VEGAS JACKPOT/ HAMMER

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der Rückenlehne befinden sich an den seitlichen Verkleidungen, die den Kotflügel flankieren.

Entfernen Sie die Originalschrauben. Legen Sie die Unterlegscheibe $\text{Ø}16 \times 16 \times 08.5$ des Kits auf die Flachreliefs der Verkleidung.

Darauf legen Sie die Seitenplatten der Rückenlehne und fixieren das Set mit den **M8x45** Schrauben des Kits.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

