YAMAHA V-MAX 1200
MONTAJE RESPALDO/PORTAEQUIPAJES

El respaldo/portaequipajes **SPAAN** está formado por distintos elementos que combinados entre si permiten el montaje de respaldo, respaldo con parrilla o portaequipajes.

Montaje

- Anclar los dos laterales soporte **SPAAN** a la moto. Van fijados al anclaje delantero del asa original y al soporte de los intermitentes.

- **Respaldo**. Fijar el arco del respaldo a las pletinas posteriores de los dos laterales soporte, con los cuatro tornillos Allen **M6x20.**

- **Respaldo con parrilla.** Fijar el arco del respaldo y la parrilla a las pletinas posteriores de los dos laterales soporte, con los cuatro tornillos Allen **M6x20.**

Colocación de la almohadilla: Poner la almohadilla delante del arco del respaldo fijándola a la placa con los cuatro tornillos Allen de **M5x10** que se acompañan en el kit **SPAAN**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada con cuatro perforaciones en el tejido la posición de las roscas).

- **Portaequipajes.** Fijar la parrilla a las pletinas posteriores de los dos laterales soporte, con los cuatro tornillos Allen **M6x20 intercalando entre las pletinas de los laterales soporte y las pletinas de anclaje de la parrilla, las pletinas sueltas del kit del portaequipajes SPAAN (*) .**

(*)  **(Solo en el portaequipajes)**

Carga máxima en parrilla: 4.5 Kg.