# DAELIM DAYSTAR 125 / VT 125

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI**

## (1) Piastre laterali

- Allentare le due viti che fissano i supporti laterali del parafango posteriore, nella parte anteriore.
- Rimuovere i due dadi ciechi che fissano i supporti laterali nella loro parte orizzontale.
- Spingere queste viti verso l'interno. All'interno, entrambi i soldati vanno alle estremità di un piatto, quindi devi spingerli entrambi contemporaneamente.
- Posizionare le due piastre laterali dello schienale tra il parafango e il telaio, facendo combaciare i fori con il passaggio delle viti.
- Sostituire le viti attraverso le piastre laterali e fissare il gruppo con i dadi precedentemente rimossi.
- Stringere le viti allentate nel primo passaggio.

## (2) Supporto per arco - Portapacchi

Installare il sissybar in posizione verticale (alta o bassa), oppure nel caso di un portapacchi o un portapacchi TC, il portapacchi è installato alle piastre laterali con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

## (3) Rack

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.

## (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).