KAWASAKI
VULCAN 1600 CLASSIC TOURER
VULCAN 1600 NOMAD

Instrucciones montaje Parrilla

La parrilla **SPAAN** se fija en los tornillos que sujetan el arco del respaldo original.
Quitar los tornillos originales y sustituirlos por los tornillos de **M8x55** que se incluyen en el kit **SPAAN**.
Se utilizan las tuercas originales.