HARLEY DAVIDSON DYNA

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

Las placas laterales del respaldo Spaan van colocadas entre el guardabarros trasero y el bastidor.
Quitar el tornillo delantero del embellecedor (Torkx 45)
Quitar el tornillo que fija el intermitente. Va desde el interior del guardabarros hacia el exterior, roscado en el intermitente.
Separar ligeramente hacia el interior una pletina que lleva soldado en sus extremos dos casquillos, que atraviesan el guardabarros, hacia el exterior y apoyan en el bastidor. Retirarlo hacia dentro, permite colocar las placas laterales en su posición. El taladro delantero debe coincidir con la posición del tornillo delantero y el trasero, con el tornillo que fija el intermitente.
Delante de este taladro existe otro, con una ranura rasgada hasta la parte inferior, por la cual debe introducirse el cable del intermitente.
Una vez posicionada la placa lateral, empujar la pletina interior que hemos retirado antes, para que sus casquillos traspasen en guardabarros y se introduzcan en los taladros de la placa lateral del respaldo SPAAN. Una vez que esté correctamente posicionado, colocar los tornillos y apretar ligeramente.

(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales **SPAAN**, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.

(4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).