MASH FIVE HUNDRED 400

Instrucciones montaje Protector de Motor

Parte superior: El protector de motor va anclado en los dos anclajes del bastidor que fijan la pletina del soporte del motor, utilizando los tornillos de **M8x100** del kit.

Parte inferior: va fijado en los tubos del bastidor con las horquillas del kit que abrazan los tubos por su parte interior y se anclan en las pletinas inferiores del protector de motor, fijándose con las tuercas autoblocantes de **M6** incluidas en el kit.

ATENCION: Posicionar pletinas y tornillos antes de realizar un apriete final del conjunto.