# ROYAL ENFIELD CLASSIC

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES**

**(1) <u>Plaques latérales</u>**

Les plaques latérales de la barre de sissy SPAAN doivent être fixées dans le siège passager, sur le même ancrage que la poignée d'origine.

Pour monter le sissy bar, la poignée d'origine doit être retirée. À sa place, placez les plaques latérales du sissy bar, en plaçant les douilles entretoises Ø20x4xØ8.5 comprises dans le kit, entre les plaques latérales et le siège. les vis d'origine doivent être utilisées pour fixer les plaques latérales.

**(2) <u>Montants de Sissybar - arche à Porte bagages</u>**

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

**(3) <u>Grille</u>**

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.

**(4) <u>Pad</u>**

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).