ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR/PORTAPACCHI

(1) <u>Piastra laterale</u>

Le piastre laterali dello schienale **SPAAN** si adattano ai rivestimenti del parafango posteriore. Per montarli rimuovere le viti originali. Posiziona una rondella di gomma nella parte anteriore tra la fiancata e il telaio e fissale con la vite **M10x50** e la rondella **M10**. Sulla parte posteriore posizionare una rondella in gomma e poi la boccola **20x6x10** e fissarle con la vite **M10x50** ,rondella **M10** e dado autobloccante compresi nel kit.

(2) <u>Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi</u>

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) <u>Portapacchi</u>

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.

(4) <u>Pad</u>

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).